



## בונדטקס 205

דבק אריחים אבקתי - לחיפוי אריחים ע"ג קירות פנים  
ולהדבקת אריחי קרמיקה בעלי ספיגות מים גבוהה  
(מעל 10%)

### מיועד

להדבקת אריחי קרמיקה בעלי ספיגות מים גבוהה (מעל 10%) בחדרי מגורים, אמבטיות ומקלחות, מטבחים לובאים ועוד.

### שימושים

- מתאים לחיפוי קירות לשימוש פנים בלבד
- מתאים להדבקת אריחי קרמיקה, חרסינה, גרניט פורצלן ופסיפס
- מתאים להדבקה ע"ג קירות פנים בתשתיות צמנט
- מתאים לחיפוי ע"ג לוח גבס לבן / ירוק
- בהדבקה ע"ג לוח גבס ירוק בחדרים רטובים ע"מ לקבל איטום יש להשתמש באיטום צמנטי מורסיל 608 (בשתי שכבות)

### תכונות ויתרונות

- **גוון:** לבן שבור
- **עובי הדבקה:** 5-15 מ"מ
- **זמן פתוח:** כ-20 דקות
- **זמן סיר:** כ-1.5 שעות
- **זמן ייבוש ליישום רובה:** 72 שעות
- **זמן ייבוש סופי:** 7 ימים
- **צריכה אופיינית:** כ-2.5 מ"ר לשק 20 ק"ג בהדבקת שכבה משוננת של 10 מ"מ בעובי סופי של 5 מ"מ ע"ג תשתית ישרה ומריחת שכבה דקה ומלאה ע"ג גב אריח
- **טמפרטורת יישום:** 5°C-35°C

### תקינה

עומד בדרישות תקן ישראל 4004 חלק 1 סוג 1 - C1T-S1

### נתונים טכניים

- **הרכב:** חולות, מלאנים, מוספים, מסמיכים ופולימרים גמישים
- **משקל מרחבי אבקה:** 1.3 ק"ג / ליטר
- **חוזק הידבקות במשיכה:** גדול מ-0.5 מגפ"ס לאחר 28 ימים באוויר / במים / בבליה בחום.
- **אריזה:** שקי נייר 20 ק"ג, 80 שקים במשטח.
- **אחסון:** באריזה סגורה ומקורית במקום מוצל ויבש
- **חיי מדף:** 12 חודשים בהתאם להוראות האחסון

מוראל תעשיות גבס בע"מ

א.ת. הצפוני ת.ד 64 בית שאן | טל. 04 6481348 | פקס. 04 6060282  
www.morelltd.co.il | info@morelltd.co.il

## הוראות שימוש

- יש לנקות ולהחליק את משטח ההדבקה מבליטות, לכלוך, אבק, שומן וחלקים רופפים.
- יש לשפוך כ-5 ליטר מים נקיים לדלי, להוסיף בהדרגה את כל תכולת השק ולערבל מכאנית עד קבלת עיסה אחידה, ללא גושים ובסמיכות המתאימה לעבודה.
- יחס בין מים לחומר:** 1:4 (נ חלק מים לכל 4 חלקי חומר). כ-5 ליטר מים לשק 20 ק"ג.
- יש להמתין 5 דקות, ערבב שוב והחומר מוכן לשימוש.
- יש למרוח את החומר בשכבות להלן:**  
**שכבה ראשונה כפולה: על התשתית - שכבת לחיצה - דקה ומהודקת בעובי 2-3 מ"מ, באמצעות מאלג' בשימוש בצידה החלק. על שכבת הלחיצה יש למרוח מיד שכבה שנייה שתסורק באמצעות מאלג' משוננת 5-10 מ"מ שיניים. הסירוק יעשה בזווית של 45-60 מעלות כלפי התשתית.**  
**שכבה שנייה: על גב אריח - דקה ואחידה בעובי 2-3 מ"מ באמצעות מאלג' בשימוש בצידו החלק ועד לקבלת כיסוי מלא על גב האריח.**
- \* הדבקה בשכבת הדבקה כפולה מחויבת על פי התקן וכמעט מכפילה את חוזק ההדבקה.**  
יש להדביק את האריח רטוב על רטוב, ע"י לחיצה ודפיקות קלות והשאר פוגות לפי הצורך לפוגות - מומלץ להשתמש בספייסרים - צלבים מפלסטיק 3-10 מ"מ ע"פ הצורך.

## הערות

- חובה להדביק האריח לתשתית **רטוב על רטוב** ובטרם הדבק התייבש (יצר כרום).
- תערובת דבק שהחלה להתייבש בדלי ו/או על התשתית - פסולה לשימוש.
- חובה לאפשר ייבוש סופי של הדבק לפני אטימת הפוגות ע"י **רובה אקרילית או רובה אפוקסית.**

## אזהרות

- אין להדביק על אבק!
- לא למאכל!
- במקרה של מגע בעור או בעיניים יש לשטוף מיד במים.