



בונדטקס 205

דבק אריחים אבקתי - לחיפוי אריחים ע"ג קירות פנים
ולהדבקת אריחי קרמיקה בעלי ספיגות מים גבוהה
(מעל 10%)

מיועד

להדבקת אריחי קרמיקה בעלי ספיגות מים גבוהה (מעל 10%) בחדרי מגורים, אמבטיות ומקלחות, מטבחים לובאים ועוד.

שימושים

- מתאים לחיפוי קירות לשימוש פנים בלבד
- מתאים להדבקת אריחי קרמיקה, חרסינה, גרניט פורצלן ופסיפס
- מתאים להדבקה ע"ג קירות פנים בתשתיות צמנט
- מתאים לחיפוי ע"ג לוח גבס לבן / ירוק
- בהדבקה ע"ג לוח גבס ירוק בחדרים רטובים ע"מ לקבל איטום יש להשתמש באיטום צמנטי מורסיל 608 (בשתי שכבות)

תכונות ויתרונות

- גוון: לבן שבור
- עובי הדבקה: 5-15 מ"מ
- זמן כתוח: כ-20 דקות
- זמן סיר: כ-1.5 שעות
- זמן ייבוש ליישום רובה: 72 שעות
- זמן ייבוש סופי: 7 ימים
- צריכה אופיינית: כ-2.5 מ"ר לשק 20 ק"ג בהדבקת שכבה משוננת של 10 מ"מ בעובי סופי של 5 מ"מ ע"ג תשתית ישרה ומריחת שכבה דקה ומלאה ע"ג גב אריח
- טמפרטורת יישום: 5°C-35°C

תקינה

עומד בדרישות תקן ישראלי 4004 חלק 1 סוג - CI-T-SI

נתונים טכניים

- הרכב: חולות, מלאנים, מוספים, מסמיכים ופולימרים גמישים
- משקל מרחבי אבקה: 1.3 ק"ג / ליטר
- חוזק הידבקות במשיכה: גדול מ-0.5 מגפ"ס לאחר 28 ימים באוויר / במים / בבליה בחום
- אריזה: שקי נייר 20 ק"ג, 80 שקים במשטח.
- אחסון: באריזה סגורה ומקורית במקום מוצל ויבש
- חיי מדף: 12 חודשים בהתאם להוראות האחסון

הוראות שימוש

1. יש לנקות ולהחליק את משטח ההדבקה מבליטות, לכלוך, אבק, שומן וחלקים רופפים.
2. יש לשפוך כ-5 ליטר מים נקיים לדלי, להוסיף בהדרגה את כל תכולת השק ולערבל מכאנית עד קבלת עיסה אחידה, ללא גושים ובסמיכות המתאימה לעבודה.
3. **יחס בין מים לחומר:** 1:4 (נ חלק מים לכל 4 חלקי חומר). כ-5 ליטר מים לשק 20 ק"ג.
4. יש להמתין 5 דקות, ערבב שוב והחומר מוכן לשימוש.
5. **יש למרוח את החומר בשכבות להלן:**
שכבה ראשונה כפולה: על התשתית - שכבת לחיצה - דקה ומהודקת בעובי 2-3 מ"מ, באמצעות מאלג' בשימוש בצידה החלק. על שכבת הלחיצה יש למרוח מיד שכבה שנייה שתסורק באמצעות מאלג' משוננת 5-10 מ"מ שיניים. הסירוק יעשה בזווית של 45-60 מעלות כלפי התשתית.
שכבה שנייה: על גב אריח - דקה ואחידה בעובי 2-3 מ"מ באמצעות מאלג' בשימוש בצידו החלק ועד לקבלת כיסוי מלא על גב האריח.
*** הדבקה בשכבת הדבקה כפולה מחויבת על פי התקן וכמעט מכפילה את חוזק ההדבקה.**
5. יש להדביק את האריח רטוב על רטוב, ע"י לחיצה ודפיקות קלות והשאר פוגות לפי הצורך לפוגות - מומלץ להשתמש בספייסרים - צלבים מפלסטיק 3-10 מ"מ ע"פ הצורך.

הערות

- חובה להדביק האריח לתשתית **רטוב על רטוב** ובטרם הדבק התייבש (יצר כרום).
- תערובת דבק שהחלה להתייבש בדלי ו/או על התשתית - פסולה לשימוש.
- חובה לאפשר ייבוש סופי של הדבק לפני אטימת הפוגות ע"י **רובה אקרילית או רובה אפוקסית.**

אזהרות

- אין להדביק על אבק!
- לא למאכל!
- במקרה של מגע בעור או בעיניים יש לשטוף מיד במים.