



בונדטקס 230

דבק אריחים צמנטי להדבקת רצפה וקירות פנים וחוצ'
תקן C1T

מיועד

לחיפוי אריחים ע"ג תשתיות צמנטיות בטון, בלוק וטיח צמנטי.

שימושים

- הדבקת אריחי קרמיקה, גרניט פורצלן, פסיפס, אבן ושיש
- הדבקה ע"ג משטחי בטון, טיח צמנטי ובלוק צמנטי
- להדבקת ריצפה וקירות לשימוש פנימי וחיצוני

תכונות ויתרונות

- גוון: לבן
- עובי הדבקה: 20-5 מ"מ
- זמן פתוח: כ-20 דקות
- זמן ייבוש לדריכה: 24 שעות
- זמן ייבוש ליישום רובה: 72 שעות
- זמן ייבוש סופי: 7 ימים
- צריכה אופיינית: כ-2.5 מ"ר לשק 25 ק"ג בהדבקת שכבה משוננת בעובי 10 מ"מ ע"ג תשתית ישרה
- טמפרטורת יישום: 5°C-35°C

תקינה

בעל ת"י 4004 חלק 1, סימון C1T תואם תקן אירופי: EN 12004 2001
מתאים לתקן ביצוע 1555 חלק 3.
מאושר ע"י מ"י תעודת בדיקה מס' 891201937 היתר מס' 47520



נתונים טכניים

- הרכב: צמנט, חול, גיר, פולימרים שונים
- משקל מרחבי אבקה: 1.5 ק"ג / ליטר
- משקל מרחבי רטוב: 1.8 ק"ג / ליטר
- חוזק הידבקות במשיכה: גדול מ-0.5 מגפ"ס לאחר 28 ימים באוויר, במים ובבליה בחום
- אריזה: שקי נייר 25 ק"ג, 64 / 80 שקים במשטח
- אחסון: באריזה סגורה ומקורית במקום מוצל ויבש
- חיי מדף: 12 חודשים בהתאם להוראות האחסון

הוראות שימוש

1. יש לנקות ולהחליק את משטח ההדבקה מבליטות, לכלוך, אבק, שומן וחלקים רופפים.
2. יש לשפוך כ-6.5 ליטר מים נקיים לדלי, להוסיף בהדרגה את כל תכולת השק ולערבל מכנית עד קבלת עיסה אחידה, ללא גושים ובסמיכות המתאימה לעבודה.
- יחס בין מים לחומר: 1:4** (נ חלק מים לכל 4 חלקי חומר). כ 6-7 ליטר מים לשק 25 ק"ג.
3. יש להמתין 5 דקות, ערבב שוב והחומר מוכן לשימוש.
4. **יש למרוח את החומר בשכבות להלן:**
שכבה ראשונה כפולה:
על התשתית שכבת לחיצה דקה ומהודקת בעובי 2-3 מ"מ, באמצעות מאלג' בשימוש בצידה החלק. על שכבת הלחיצה יש למרוח מיד שכבה שנייה שתסורק באמצעות מאלג' משוננת 10-15 מ"מ שיניים. הסירוק יעשה בזווית של 45-60 מעלות כלפי התשתית.
- שכבה שנייה: על גב אריח** דקה ואחידה בעובי 2-3 מ"מ באמצעות מאלג' בשימוש בצידו החלק ועד לקבלת כיסוי מלא על גב האריח.
- * הדבקה בשכבת הדבקה כפולה מחוייבת על פי התקן וכמעט מכפילה את חוזק ההדבקה.**
5. יש להדביק את האריח רטוב על רטוב, ע"י לחיצה ודפיקות קלות והשאר פוגות לפי הצורך. לפוגות מומלץ להשתמש בספייסרים צלבים מפלסטיק 2-10 מ"מ ע"פ הצורך.

הערות

- אין להרטיב את המשטח ו/ או האריחים לפני ההדבקה.
- חובה להדביק האריח לתשתית **רטוב על רטוב** ובטרם הדבק התייבש (יצר כרום).
- תערובת דבק שהחלה להתייבש בדלי ו/או על התשתית פסולה לשימוש.
- חובה לאפשר ייבוש סופי של הדבק לפני אטימת הפוגות ע"י ע"י **רובה אקרילית או רובה אפוקסית**.
- ניקוי ידיים וכלי עבודה: ע"י מים וסבון.

אזהרות

- אין להדביק על אבק!
- לא למאכל!
- במקרה של מגע בעור או בעיניים יש לשטוף מיד במים.