

## דגשים בהדבקת אריחים הדבקה נכונה של חיפוי אריחים

### 1. הדבקה בשכבה כפולה

על מנת לקבל תוצאה מרבית, מדבק האריחים, יש להדביק בשכבת הדבקה כפולה להלן:  
ראשונה: שכבה דקה ומלאה על גבי גב האריח, בעובי 1-3 מ"מ  
שניה: שכבה משוננת בעובי 10-05 מ"מ, מסורקת בקווים ישרים ואחידים  
שכבת הדבקה כפולה מחויבת על פי התקן וכמעט מכפילה את חוזק ההדבקה של האריח לתשתית.

### 2. לאחר מריחת הדבק יש להצמיד את האריח לתשתית "רטוב על רטוב"

### 3. סירוק דבק האריחים על גבי התשתית בקווים ישרים ואנכיים

- חובה למרוח את דבק האריחים על גבי התשתית בעזרת מאלג' משונן 10-05 מ"מ ולסרק על גבי התשתית בקווים ישרים בלבד
  - לאחר הסירוק יש להניח את האריח ע"ג התשתית המסורקת, רטוב על רטוב ולבצע תזוזות ימינה ושמאלה בהתאם וכנגד לכיוון הסירוק\*
- בצורה שסוגרת את המרווח המסורק וממלאת את הדבק לשכבה מלאה ואחידה

\* סירוק הדבק בעיגולים הינו אסור ויוצר כיסי אויר וכשלים בהדבקה

