



מורסיל 606

חומר צמנטי - חד רכיבי - לביצוע איטום הידראולי -
בשתי שכבות.
תערובת צמנטית עשירה בפולימר דוחה מים עמידה
בלחץ הידרוסטאטי

מיועד

לאיטום חדרים רטובים, גב אבן בשיטת ברנוביץ'.

שימושים

- ליישום ע"ג תשתיות צמנטיות בטון טיח צמנטי וכד'
- מתאים לאיטום משטחי פנים וחץ
- מתאים לאיטום תת קרקעי של יסודות וקירות מסד חדרי אמבטיות ומרפסות
- מתאים לאיטום גב האבן בשיטת ברנוביץ'
- מתאים כתשתית לדבקי אריחים צמנטיים - מסדרת בונדטקס מוראל

תכונות ויתרונות

- **איטום:** לאחר היישום החומר מקנה למערכת איטום חיובי
- **גוון:** אפור / לבן
- **זמן חופשי (פתוח):** 30-45 דקות
- **זמן עבירות (סיר):** כ-90 דקות (יש לערבב כל 15 דקות)
- **צריכה אופיינית:** 1.35 ק"ג למ"ר לכל 1 מ"מ שכבה.
- שק 25 ק"ג יכסה כ-9 מ"ר בשתי שכבות
- **יישום:** בהברשה או בהתזה בשתי שכבות
- **טמפרטורת יישום:** 35°C-50°C

תקינה

ניבדק ע"י מכון התקנים הישראלי תעודת בדיקה מספר 9111010798/1

נתונים טכניים

- **הרכב:** צמנט, חולות, גיר, פולימרים ומוספים מובחרים
- **משקל מרחבי אבקה:** 1.35 ק"ג / לליטר
- **חוזק הידבקות במשיכה:** גדול מ-1 מגפ"ס לאחר 28 ימים באוויר
- **אריזה:** שק נייר 25 ק"ג, 64 שקים במשטח
- **אחסון:** במקום מוצל ויבש באריזה סגורה ומקורית
- **חיי מדף:** חצי שנה בתנאי אחסון מתאימים

מוראל תעשיות גבס בע"מ

א.ת. הצפוני ת.ד 64 בית שאן | טל. 04 6481348 | פקס. 04 6060282
www.morelltd.co.il | info@morelltd.co.il

הוראות שימוש

1. חובה לנקות היטב ולשטוף בלחץ מים את משטח העבודה למניעת כשלים בהדבקות. יש לבצע תיקונים ורולקות עד להחלקת התשתית ע"י חומר צמנטי - מור שפכטל 540.
2. לפני יישום החומר יש להרטיב את התשתית ולבצע היישום על גבי משטח לח.
3. יש לשפוך כ-5 ליטר מים נקיים לדלי, להוסיף בהדרגה את כל תכולת השק ולערבל מכאנית עד קבלת עיסה אחידה, ללא גושים ובסמיכות המתאימה לעבודה.
יחס בין מים לחומר: 1:5 (נ חלק מים לכל 5 חלקי חומר). כ-5 ליטר מים לשק 25 ק"ג.
4. להמתין כ-2 דקות ולבצע ערבול קצר נוסף והחומר מוכן לשימוש.
5. יש למרוח את החומר ע"ג התשתית בהברשה או בהתזה בשכבה של 1.5 ק"ג למ"ר.
6. יש להמתין לייבוש השכבה הראשונה בין 6-24 שעות הרטב התשתית קלות ובצע שכבה שנייה זהה.
7. לאחר 24 שעות מביצוע שכבה שנייה חובה לבצע אשפירה במים במשך 3 ימים, 3 פעמים ביום. בימי קיץ חמים יש להתחיל אשפרות כבר לאחר 4 שעות מהיישום.
8. ניקוי ידיים וכלי עבודה יבוצע לפני התקשות החומר ע"י מים וסבון.

אזהרות

- אין להדביק על אבק!
- לא למאכל!
- במקרה של מגע בעור או בעיניים יש לשטוף מיד במים.