



מורשפכטל 520

פיניש סאטן צמנטי
לתיקונים ולהחלקת תשתיות
צמנטיות פנים וחוץ

מיועד

להחלקת תקרה וקירות פנים וחוץ כהכנה לצבע.

שימושים

- ליישום על גבי תשתיות צמנט - בטון בלוק וטיח צמנטי
- לתיקונים, מילוי סדקים, החלקת משטחים והכנה לצבע
- ליישום בשכבה של 2-6 מ"מ
- לשימוש פנים וחוץ

תכונות ויתרונות

- נח לעבודה - קל לערבול, קל להחלקה, קל לשיוף חזק ועמיד במיוחד
- מוכן לשימוש בתוספת מים בלבד
- **גוון:** לבן
- **עובי ליישום:** 2-6 מ"מ בשכבה
- **זמן פתוח (תשתית):** 45-60 דקות
- **זמן עבדות (סיר):** 60-90 דקות
- **צריכה אופיינית:** כ-1.1 ק"ג למ"ר לכל 1 מ"מ שכבה
- **טמפרטורת יישום:** 5°C-35°C

נתונים טכניים

- **הרכב:** צמנט לבן, חולות מובחרים, מלאנים, פולימרים ומוספים שונים
- **משקל מרחבי אבקה:** 1.1 ק"ג / 1 ליטר
- **אריזה:** שקית 5 ק"ג - 4 יחידות בקרטון, שק נייר 20 ק"ג - 80 יחידות במשטח
- **אחסון:** במקום מוצל ויבש באריזה סגורה ומקורית
- **חיי מדף:** כשנה בתנאי אחסון מתאימים

הוראות שימוש

- יש לנקות היטב את התשתית מלכלוך אבק שומן וחלקים רופפים.
- יש למלא מים נקיים בכמות הרצויה בכלי נקי (0.5 ליטר מים לכל 1 ק"ג שפכטל 520)
- יש להוסיף את החומר האבקתי לכלי ביחס 1:2 (2 חלקי חומר ל-1 חלק מים) לערבב את התערובת מכאנית ועד לקבלת עיסה אחידה וללא גושים.
- להמתין כחמש דקות לבצע ערבול קצר נוסף והחומר מוכן לשימוש.
- משלב זה ניתן ליישם את השפכטל בשכבה של עד 6 מ"מ ע"י מאלג' / שפכטל ברזל חלק. * במידה ויש לבצע שכבה נוספת יש להמתין כשעה לייבוש ראשוני של השכבה הראשונה.
- לאחר התייבשות השכבה שיושמה ניתן לשייף ולהחליק את השפכטל ע"פ הצורך.
- לאחר הייבוש מומלץ לבצע אשפרה (הרטבה במים) ורצוי לבצע אשפרה נוספת לאחר 24 שעות.

הערות

- על מנת למנוע גושים בערבול, יש למלא קודם כל מים בכלי נקי ועל המים להוסיף את החומר.
- חובה לבצע ערבול נוסף לאחר 5 דקות מהערבול הראשוני, זאת על מנת לקבל זמן עבירות ארוך.
- ניקוי ידיים וכלים: ע"י מים וסבון.

אזהרות

- אין ליישם על אבק
- לא למאכל
- במקרה של מגע בעור או בעיניים יש לשטוף מיד במים.